

MONTAŻ

Moduł wpina się w gniazdo kasety elektroniki Laskomex od interfejsu ISD02. Dioda powinna być skierowana w kierunku radiatora. O poprawnym podłączeniu informuje świecenie czerwonej diody. Odwrotne podpięcie nie uszkadza w żaden sposób modułu ani kasety.

Opis działania

Po podłączeniu modułu do centralki zaczyna świecić czerwona dioda led, oraz na wyświetlaczu panela wyświetla się komunikat [PC], a po upływie około 5 sekund zaczyna świecić zielona dioda led informując o przywróceniu fabrycznego kodu administratora, na wyświetlaczu panela komunikat znika. W tym momencie można moduł usunąć z centralki. Moduł przeznaczony jest do centralek EC2501(wyposażone w piny interfejsu ISD02), EC2502, EC3100.

Parametry techniczne

Zasilanie 5V DC z gniazda kasety elektroniki

Pobór prądu nominalnie 10mA

Zakres temperatury pracy urządzenia od -20 do 55°C

Wymiary zewnętrzne szer. 60mm, wys. 30mm, gł. 10mm